

TARIFAS DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

En conformidad con lo dispuesto en el decreto N° 131, del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de Julio de 2018 las empresas concesionarias de servicio público eléctrico del Área Típica 3, 5 y 6 que suscriben, informan las tarifas de servicios no consistentes en suministro de energía, que aplicarán a partir del 01 de marzo de 2024.

Servicio	TIPO	ID DS11T	Costo Fijo			Costo Variable							
			Unidad	(\$) ATD3	(\$) ATD5	(\$) ATD6	Unidad	(\$) ATD3	(\$) ATD5	(\$) ATD6			
Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones		1.0.0	(\$apoyo-año)	2.159	1.238	2.723							
Arriendo de empalme	Monofásico BT aéreo	2.1.1	(\$empalme-mes)	1.202	1.209	1.384	(\$empalme-mes-m)	11	11	12			
		2.1.2	(\$empalme-mes)	1.389	1.403	1.617	(\$empalme-mes-m)	15	15	17			
		2.1.3	(\$empalme-mes)	1.359	1.369	1.578	(\$empalme-mes-m)	15	15	17			
Arriendo de medidor (1)	Monofásico en BT (Electromecánico)	3.1.2	(\$medidor/mes)	400	415	453							
	Trifásico en BT sin indicación de demanda (Electromecánico)	3.2.1	(\$medidor/mes)	2.366	2.273	2.921							
	Trifásico en BT con indicación de demanda (Electromecánico)	3.2.2	(\$medidor/mes)	2.366	2.273	2.921							
	Monofásico en BT (Electrónico)	3.3.1	(\$medidor/mes)	3.367	3.945	3.699							
	Trifásico en BT sin indicación de demanda (Electrónico)	3.3.2	(\$medidor/mes)	3.367	3.945	3.699							
	Trifásico en BT con indicación de demanda (Electrónico)	3.3.3	(\$medidor/mes)	4.405	4.348	4.841							
	Monofásico en BT (Electromecánico)	3.4.2	(\$medidor/mes)	472	457	501							
	Trifásico en BT sin indicación de demanda (Electromecánico)	3.5.1	(\$medidor/mes)	3.213	2.504	3.641							
	Trifásico en BT con indicación de demanda (Electromecánico)	3.5.2	(\$medidor/mes)	3.213	2.504	3.641							
	Monofásico en BT (Electrónico)	3.6.1	(\$medidor/mes)	4.405	4.348	4.841							
	Trifásico en BT con indicación de demanda (Electrónico)	3.6.2	(\$medidor/mes)	4.405	4.348	4.841							
	Aumento de capacidad de empalme	Monofásicos en BT aéreo	5.1.1	(\$empalme)	31.462	29.901	30.806						
5.1.2			(\$empalme)	31.462	29.901	30.806							
5.1.3			(\$empalme)	31.778	30.301	31.158							
Monofásicos en BT subterráneos		5.2.1	(\$empalme)	32.237	30.731	31.754							
		5.2.2	(\$empalme)	32.646	31.132	32.197							
		5.3.1	(\$empalme)	81.818	80.878	87.296							
Trifásicos en BT aéreos		5.3.2	(\$empalme)	83.252	82.517	89.125							
		5.4.1	(\$empalme)	81.818	80.878	87.296							
		5.4.2	(\$empalme)	83.252	82.517	89.125							
Trifásicos en BT subterráneos		5.5.1	(\$empalme)	110.124	109.639	118.692							
		5.5.2	(\$empalme)	114.629	114.081	123.658							
		5.6.1	(\$empalme)	110.124	109.639	118.692							
Cambio o reemplazo de medidor	Monofásico en BT (Electromecánico)	6.1.2	(\$reemplazo)	28.128	28.033	32.015	(\$reemplazo) (2)	19.449	21.637	22.836			
		6.2.1	(\$reemplazo)	55.605	53.439	76.767	(\$reemplazo) (2)	208.350	201.765	250.707			
		6.2.2	(\$reemplazo)	55.605	53.439	76.767	(\$reemplazo) (2)	208.350	201.765	250.707			
	Trifásico en BT con indicación de demanda (Electromecánico)	6.3.1	(\$reemplazo)	64.335	65.531	86.681	(\$reemplazo) (2)	308.311	369.781	324.329			
		6.3.2	(\$reemplazo)	64.335	65.531	86.681	(\$reemplazo) (2)	308.311	369.781	324.329			
		6.4.2	(\$reemplazo)	27.992	28.033	32.015	(\$reemplazo) (2)	17.954	21.637	22.836			
	Trifásico en BT sin indicación de demanda (Electrónico)	6.5.1	(\$reemplazo)	60.337	53.439	81.544	(\$reemplazo) (2)	263.403	201.765	287.063			
		6.5.2	(\$reemplazo)	60.337	53.439	81.544	(\$reemplazo) (2)	263.403	201.765	287.063			
		6.6.1	(\$reemplazo)	69.703	65.531	95.480	(\$reemplazo) (2)	371.015	369.781	390.289			
	Trifásico en BT con indicación de demanda (Electrónico)	6.6.2	(\$reemplazo)	69.703	65.531	95.480	(\$reemplazo) (2)	371.015	369.781	390.289			
		7.0.0	(\$certificado)	669	662	719							
		8.1.0	(\$atención)	29.386	28.040	30.056							
Conexión o desconexión de empalme a la red y alumbrado público	8.2.0	(\$atención)	23.232	22.514	24.075								
	8.3.0	(\$atención)	55.760	55.176	60.141								
	8.4.0	(\$atención)	47.967	48.948	54.122								
	8.5.0	(\$atención)	120.891	94.850	97.421								
	8.6.0	(\$atención)	95.498	90.962	97.297								
	8.7.0	(\$atención)	105.482	79.780	79.994								
Conexión y desconexión de subestaciones particulares	9.1.0	(\$conexión y desconexión)	178.023	127.979	125.607								
	9.2.0	(\$conexión y desconexión)	193.188	141.800	142.950								
	9.3.0	(\$conexión y desconexión)	147.495	130.099	148.075								
Copia de factura legalizada o duplicado de boleta o factura (3)	10.1.0	(\$duplicado)	669	662	719	(\$copia legalizada) (4)	1.210	1.210	1.210				
	10.2.0	(\$duplicado)	709	701	762								
Ejecución o instalación de empalmes	Monofásicos en BT aéreo	11.1.1	(\$empalme instalado)	129.491	130.351	149.127	(\$empalme instalado-m)	1.195	1.198	1.254			
		11.1.2	(\$empalme instalado)	149.064	150.589	173.563	(\$empalme instalado-m)	1.598	1.604	1.678			
		11.1.3	(\$empalme instalado)	145.727	145.319	159.619	(\$empalme instalado-m)	1.594	1.577	1.678			
	Monofásicos en BT subterráneo	11.2.1	(\$empalme instalado)	254.004	254.310	293.448	(\$empalme instalado-m)	8.845	8.837	9.293			
		11.2.2	(\$empalme instalado)	262.914	261.961	307.369	(\$empalme instalado-m)	17.049	17.103	17.923			
		11.3.1	(\$empalme instalado)	431.302	432.209	498.177	(\$empalme instalado-m)	3.020	3.021	3.178			
	Trifásicos en BT aéreos	11.3.2	(\$empalme instalado)	918.552	917.151	999.485	(\$empalme instalado-m)	5.542	5.534	5.823			
		11.3.3	(\$empalme instalado)	1.170.248	1.153.213	1.270.728	(\$empalme instalado-m)	5.134	5.177	5.447			
		11.3.4	(\$empalme instalado)	1.557.639	1.539.170	1.751.248	(\$empalme instalado-m)	7.848	7.833	8.249			
	Trifásicos en BT subterráneo	11.3.5	(\$empalme instalado)	2.833.476	2.789.813	3.173.365	(\$empalme instalado-m)	18.026	17.977	18.957			
		11.4.1	(\$empalme instalado)	647.721	648.383	760.199	(\$empalme instalado-m)	16.893	16.865	17.756			
		11.4.2	(\$empalme instalado)	896.552	884.074	1.032.390	(\$empalme instalado-m)	24.704	24.648	25.973			
Trifásicos en AT aéreos	11.4.3	(\$empalme instalado)	1.170.507	1.150.494	1.360.045	(\$empalme instalado-m)	42.031	41.918	44.199				
	11.4.4	(\$empalme instalado)	935.338	922.865	1.115.430	(\$empalme instalado-m)	59.024	58.855	62.075				
	11.4.5	(\$empalme instalado)	1.682.549	1.645.237	1.986.421	(\$empalme instalado-m)	111.449	111.107	117.223				
Monofásicos en AT aéreos	11.5.1	(\$empalme instalado)	2.913.500	2.812.444	3.237.464	(\$empalme instalado-m)	10.578	10.408	10.944				
	11.5.2	(\$empalme instalado)	2.904.121	2.803.240	3.227.153	(\$empalme instalado-m)	10.578	10.408	10.944				
	11.5.3	(\$empalme instalado)	1.992.247	1.920.341	2.220.550	(\$empalme instalado-m)	5.841	5.760	7.116				
Envío o despacho de boletas o facturas a casilla postal o dirección especial	12.0.0	(\$envío)	151	149	162	(\$envío) (5)	360	360	360				
	13.1.0	(\$inspección)	6.720	6.221	6.477	(\$inspección) (HH)	13.854	14.557	14.092				
	13.2.0	(\$inspección)	7.923	7.579	8.867	(\$inspección) (HH)	14.717	15.397	14.968				
	14.1.1	M1 (\$instalación o \$retiro)	21.638	21.205	22.500								
	14.1.2	M2 (\$instalación o \$retiro)	17.368	16.485	17.065								
	14.1.3	M3 (\$instalación o \$retiro)	13.810	12.589	12.475								
Inspección de retro de medidores (definición de modalidades en el glosario)	Medidor trifásico (Electromecánico)	14.2.1	M1 (\$instalación o \$retiro)	27.921	27.892	30.339							
		14.2.2	M2 (\$instalación o \$retiro)	21.637	20.948	22.110							
		14.2.3	M3 (\$instalación o \$retiro)	16.554	15.381	15.500							
	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima (Electromecánico)	14.3.1	M1 (\$instalación o \$retiro)	27.921	27.892	30.339							
		14.3.2	M2 (\$instalación o \$retiro)	21.637	20.948	22.110							
		14.3.3	M3 (\$instalación o \$retiro)	16.554	15.381	15.500							
	Medidor monofásico (Electrónico)	14.4.1	M1 (\$instalación o \$retiro)	21.638	21.205	22.500							
		14.4.2	M2 (\$instalación o \$retiro)	17.368	16.485	17.065							
		14.4.3	M3 (\$instalación o \$retiro)	13.810	12.589	12.475							
	Medidor trifásico (Electrónico)	14.5.1	M1 (\$instalación o \$retiro)	27.921	27.892	30.339							
		14.5.2	M2 (\$instalación o \$retiro)	21.637	20.948	22.110							
		14.5.3	M3 (\$instalación o \$retiro)	16.554	15.381	15.500							
Medidor trifásico con indicador de demanda máxima (Electrónico)	14.6.1	M1 (\$instalación o \$retiro)	27.921	27.892	30.339								
	14.6.2	M2 (\$instalación o \$retiro)	21.637	20.948	22.110								
	14.6.3	M3 (\$instalación o \$retiro)	16.554	15.381	15.500								
Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente (Servicio suspendido por SEC) (6)	Medidor monofásico (Electromecánico)	17.1.0	(\$medidor)	23.303	22.853	24.599	(\$medidor) (7)	82	92	96			
	Medidor trifásico (Electromecánico)	17.2.0	(\$medidor)	34.134	33.786	36.670	(\$medidor) (7)	882	853	1.060			
	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima (Electromecánico)	17.3.0	(\$medidor)	34.218	33.908	36.657	(\$medidor) (7)	1.304	1.564	1.372			
	Medidor trifásico con tarifa horaria (Electromecánico)	17.4.0	(\$medidor)	34.218	33.908	36.657	(\$medidor) (7)	1.304	1.564	1.372			
	Medidor monofásico (Electrónico)	17.5.0	(\$medidor)	37.827	40.319	40.319							
	Medidor trifásico (Electrónico)	17.6.0	(\$medidor)	47.888	47.063	51.225							
	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima (Electrónico)	17.7.0	(\$medidor)	47.888	47.063	51.225							
	Medidor trifásico con tarifa horaria (Electrónico)	17.8.0	(\$medidor)	47.888	47.063	51.225							
	Pago de la cuenta fuera de plazo	18.0.0	(\$pago fuera de plazo)	151	149	162							
	Retiro o desmantelamiento de empalmes	Monofásico BT aéreo	19.1.0	(\$retiro o desmantelamiento empalme)	34.230	35.115	39.715	(\$retiro o desmantelamiento empalme/m)	71	75	74		
		Monofásico BT subterráneo	19.2.0	(\$retiro o desmantelamiento empalme)	43.735	45.552	52.291	(\$retiro o desmantelamiento empalme/m)	194	202	199		
		Trifásico BT aéreo	19.3.0	(\$retiro o desmantelamiento empalme)	84.749	86.173							